

PROBLEMA: OS FIOS DE BARBANTE - ONDE FIXAR

- AS FURADEIRAS ENTRAM NO VÃO E ATINGEM O FUNDO DO BURACO?

- Colocar o fio de barbante
- Alinhar pelo fio a base requeteada com $25\text{ cm} + 25\text{ cm} + 10\text{ cm} = 60\text{ cm}$ ou 70 cm
- Fio na base do buraco
- Base requeteada logo acima do fio.
- Marcar o lugar nas paredes do buraco
- Alinhar a furadeira ao fio
- VERIFICAR NA PROVA SE CABE a FURADEIRA O BURA
- IMPORTANTÍSSIMO ESTE ALCIVAMENTO
- LIMPAR O BURACO
- COLOCAR A HILTI 150 / SECA
- COLOCAR A BARRA REQUETEADA / SECA
- PREENCHER COM ARGAMASSA FORÉM AS UNHAS, LIMPAR O BURACO E SECA
- COLOCAR A FERRAGEM, CORTAR O ANVIL.
- COLOCAR AS REJAS E SOLGAR O TUBO