

EXPRESS-COUSEUR

SIMPLE
ET
PRATIQUE

RECOMPENSE
DIPLOME
D'HONNEUR



France et Etranger




Figure B

Figure 1

OUTIL merveilleux permettant d'obtenir la couture à points machine et de confectionner ou de réparer soi-même, sans aucun apprentissage, mille et un articles en Tissus, Peau, Cuirs de toutes épaisseurs, Draps, Grosses Toiles, Caoutchouc, Feltre, Carton, Toile Cirée..., etc..., etc...

Utile à gens de toutes situations. — Indispensables à la Ville, à la Campagne.

A LA MAISON : la maman et la jeune fille dans la confection des pantoufles, sacs à main, etc...

Le chef de famille et les garçons dans la réparation des chaussures, la confection des souliers pour les petits, porte-monnaie, portefeuille et quantité de travaux intéressants.




Figure 2

Instructions

I. APPRET DE L'APPAREIL. — Choisir dans l'étui une aiguille appropriée à l'ouvrage, prendre le fil directement d'une pelote ou bobine, enfiler l'aiguille du côté de la grande rainure, passez-la ensuite à travers l'appareil et enfoncez-la dans le serrage, la grande rainure tournée face à la sortie du fil. Serrez avec une pince (voyez fig. B).

II. POINT MACHINE. — 1° Entrer l'aiguille dans l'ouvrage et tirer le bout du fil du côté opposé, ensuite retirer l'aiguille et tirer ce fil opposé de deux fois la longueur à coudre. Vous obtiendrez ainsi deux fils comme dans la machine à coudre. (Figure 1).

2° Entrer l'aiguille à la distance d'un point et entièrement, puis la retirer à demi pour former la boucle et passer dans cette boucle (qui doit se former du côté de la petite rainure) et le fil de dessus laissé libre. (Figure 2 et Figure A). Coudre en enfonçant l'aiguille droite.

3° Tirer ce fil à fond, ensuite retirer l'aiguille complètement et tirer sur les 2 fils pour serrer le point. L'entrelassement du point doit disparaître dans l'épaisseur de l'ouvrage. Continuer ainsi jusqu'au bout et pour arrêter le fil, faites un point sur l'autre.

N. B. — Pour le voyage, partie de sport, etc..., enrouler du fil autour de l'appareil afin qu'il soit prêt à la première occasion.

Pour la confection des Pantoufles, demandez :

Patron N° 1 pour les pointures 35 à 38
Patron N° 2 pour les pointures 39 à 42

Note très importante. Les aiguilles doivent avoir la grande rainure d'un côté et la petite rainure de l'autre, sinon la formation de la boucle est impossible.



Articles Voyage



Maroquinerie



Harnachement



Figure A



Pantoufles



Articles Sports



Toute contrefaçon et imitation de nos modèles « Marque Abeille » (déposés) sera poursuivie suivant les lois en vigueur.

instituto de arte contemporânea

(Poids une
bleu de pure
resine
papier d'oussure